

Changer les paramètres principaux du récepteur

Changer le numéro de Box

-presser le bouton « Mode » et maintenez le jusqu'à entendre un bip

-pressez 3 fois le bouton «<-» jusqu'à cet écran :



```
Edit RECEIVER
settings
```

-pressez 1 fois le bouton « MODE »

-pressez 2 fois le bouton «+>» jusqu'à cet écran :



```
M-Set: BOX
      1
```

-pressez une fois le bouton «MODE»

-modifier le numéro de Box en utilisant les boutons «<-» et «+>»

-lorsque le numéro de Box est bon pressez une fois le bouton «MODE» pour valider

-pressez une fois le bouton «ESC» pour revenir à l'écran principal

Changer la clé de sécurité

-presser le bouton « Mode » et maintenez le jusqu'à entendre un bip

-pressez 3 fois le bouton «<-» jusqu'à cet écran :



```
Edit RECEIVER
settings
```

-pressez 1 fois le bouton « MODE »

-pressez 3 fois le bouton «+>» jusqu'à cet écran :



```
M-Set: SEC-KEY
      139
```

-pressez une fois le bouton «MODE»

-modifier la clé de sécurité en utilisant les boutons «<-» et «+>»

-lorsque la clé de sécurité est bon pressez une fois le bouton «MODE» pour valider

-pressez une fois le bouton «ESC» pour revenir à l'écran principal

Changer la fréquence

-presser le bouton « Mode » et maintenez le jusqu'a entendre un bip

-pressez 3 fois le bouton «<-» jusqu'à cet écran :



```
Edit RECEIVER
settings
```

-pressez 1 fois le bouton « MODE »

-pressez 4 fois le bouton «+>» jusqu'à cet écran :



```
M-Set: FREQUENCY
Radio 6
```

-pressez une fois le bouton «MODE»

-modifier la fréquence en utilisant les boutons «<-» et «+>»

-lorsque la fréquence est bonne pressez une fois le bouton «MODE» pour valider

-pressez une fois le bouton «ESC» pour revenir à l'écran principal

Changer la puissance

-presser le bouton « Mode » et maintenez le jusqu'a entendre un bip

-pressez 3 fois le bouton «<-» jusqu'à cet écran :



```
Edit RECEIVER
settings
```

-pressez 1 fois le bouton « MODE »

-pressez 5 fois le bouton «+>» jusqu'à cet écran :



```
M-Set: POWER
Radio 10
```

-pressez une fois le bouton «MODE»

-modifier la puissance en utilisant les boutons «<-» et «+>»

-lorsque la puissance est bonne pressez une fois le bouton «MODE» pour valider

-pressez une fois le bouton «ESC» pour revenir à l'écran principal

Changer le système-adresse

-presser le bouton « Mode » et maintenez le jusqu'à entendre un bip

-pressez 3 fois le bouton «<-» jusqu'à cet écran :



```
Edit RECEIVER  
settings
```

-pressez 1 fois le bouton « MODE »

-pressez 13 fois le bouton «+>» jusqu'à cet écran :



```
M-Set: SYS  
680
```

-pressez une fois le bouton «MODE»

-modifier le système-adresse en utilisant les boutons «<-» et «+>»

-lorsque le système-adresse est bon pressez une fois le bouton «MODE» pour valider

-pressez une fois le bouton «ESC» pour revenir à l'écran principal